

交換手順書

〈旧ステアリングホイール → 新型ステアリングホイール〉
 〈(黒ウレタンアルミ芯) (白ウレタン黒色鉄芯)〉

- 1: 本体をひっくり返す。
- 2: 穴用スナップリングプライヤ(先の曲がった物)で #403を外す → タイヤのみ外れる。
- 3: 軸用スナップリングプライヤで#406を外す → #402~#405が外れて車軸#402だけが残る。

- 4: #58新しいウレタンタイヤを車軸に挿入
 - 5: #406スナップリングで止めて完了
- ☆新型タイヤはベアリング内蔵の為 #403~#405は使用しません。
 ☆新型タイヤにはカバーはありません

注意! タイヤ交換後は車体を元に戻し、必ず「エア抜き」を行って下さい。(ポンプ内にエアが入り上昇しなくなる為) エア抜きはハンドルレバーを握った状態でハンドルを5~6回こいで下さい。

